


| Pos | HAZET No. | Bezeichnung | Designation | Désignation |  |
|-----|-------------------|---|---|--|---|
| 505 | 9012 EL-SPC-09/2 | Schlagwerk- / Hammer Satz · Inhalt: 108 (2x) | Striking mechanism / hammer set · Contents: 108 (2x) | Jeu de mécanismes de frappe / de marteaux · Contenu : 108 (2x) | 1 |
| 506 | 9012 EL-SPC-010/4 | Zylindereinheit · Inhalt: 301 · 302 · 303 · 304 | Cylinder unit · Contents: 301 · 302 · 303 · 304 | Unité de vérin · Contenu : 301 · 302 · 303 · 304 | 1 |
| 507 | 9012 EL-SPC-011/6 | Lager · hinten · Inhalt: 301 · 307 · 308 · 309 | Bearing · rear · Contents: 301 · 307 · 308 · 309 | Palier · arrière · Contenu : 301 · 307 · 308 · 309 | 1 |
| 508 | 9012 EL-SPC-012/4 | Luftsteuerung · Inhalt: 311 · 312 · 313 · 314 | Air regulation · Contents: 311 · 312 · 313 · 314 | Commande pneumatique · Contenu : 311 · 312 · 313 · 314 | 1 |
| 509 | 9012 EL-SPC-013/2 | Abzughebel · Inhalt: 414 · 415 | Trigger · Contents: 414 · 415 | Levier de tirage · Contenu : 414 · 415 | 1 |
| 510 | 9012 EL-SPC-014/2 | Gehäuse · Inhalt: 201 · 413 | Housing · Contents: 201 · 413 | Boîtier · Contenu : 201 · 413 | 1 |
| 511 | 9012 EL-SPC-015/4 | Gehäuseschraube · Inhalt: 202 (4x) | Housing screw · Contents: 202 (4x) | Vis de boîtier · Contenu : 202 (4x) | 1 |
| 512 | 9012 EL-SPC-016/3 | Umschalter · Inhalt: 203 · 204 · 205 | Toggle switch · Contents: 203 · 204 · 205 | Commutateur · Contenu : 203 · 204 · 205 | 1 |
| 513 | 9012 EL-SPC-017/4 | Luftauslass · Inhalt: 410 · 411 · 412 · 417 | Air outlet · Contents: 410 · 411 · 412 · 417 | Échappement d'air · Contenu : 410 · 411 · 412 · 417 | 1 |
| 514 | 9012 EL-SPC-018/6 | Ventil-Einheit · Inhalt: 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 | Valve unit · Contents: 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 | Unité de soupape · Contenu : 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 | 1 |
| 515 | 9012 EL-SPC-019/5 | Lufteinlass Satz · Inhalt: 403 (2x) · 407 · 408 · 409 | Air inlet set · Contents: 403 (2x) · 407 · 408 · 409 | Jeu d'admission d'air · Contenu : 403 (2x) · 407 · 408 · 409 | 1 |



DE

HAZET Service online:
www.hazet.de/de/home/service/



EN



DE


HAZET Ersatzteil-Shop
HAZET Spare-parts-shop:
www.hazet.de/ersatzteil-shop




EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung
For Orders and questions please refer to our service-centre

 +49 (0) 21 91 / 7 92 355 ·  +49 (0) 21 91 / 7 92 523 ·  service-center@hazet.de

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ·  10 04 61 · 42804 REMSCHEID

 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY