

Das Problem:

Bei der Pflege von Fahrrädern spielt neben dem richtigen Pflegeprodukt auch das Zubehör eine entscheidende Rolle. Viele Mikrofasertücher, die auf dem Markt erhältlich sind, können feine Kratzer im Lack verursachen. Zudem bietet die Mehrzahl der Tücher eine unterdurchschnittliche Saugkraft, eine unangenehme Haptik und ist nur einseitig flauschig.

Die Lösung:

F100[®]

DAS TUCH

Premium Mikrofaser



Produktvorteile:

Kratzfreie Anwendung, extrem saugfähig und beidseitig flauschig

DAS TUCH wurde von der Dr. Wack-Anwendungstechnik aus über 50 Alternativen ausgewählt!

- Ideal zur Nachbehandlung nach der Fahrradwäsche
- hohe Saugkraft zum „Abledern“
- Perfekt zur Verarbeitung des F100 Matt-Pflege Sprays
- Zum Auftragen des F100 Schutz- und Pflegeöls (nicht zum Nachwischen, da durch hohe Saugkraft zu viel Produkt entfernt werden kann)
- Extrem weich und flauschig für besonders sanfte Oberflächenbehandlung
- Beidseitiger Hoch-Flor – somit sehr lange einsetzbar, absolut sicher gegen falsche Anwendung und doppelte Nutzungsfläche
- Nahtlos durch Ultra-Sonic-Cut für ein kratzfreies Auspolieren
- Hält ca. 300 Waschzyklen
- Sogar für empfindliche Lacke wie Klavierlack geeignet
- Sehr angenehme und weiche Haptik

Anwendungs- Gebiete:

Für Rahmen, Anbauteile und Zubehör



Anwendung:

Tuch 2 x falten, flächig auflegen und betroffene Stellen behandeln. Bei Bedarf Tuch wenden bzw. Produktreste im Tuch ausschütteln. Auf empfindlichen Oberflächen ausschließlich eine saubere Seite des Tuchs verwenden (Verkratzungsgefahr durch Schmutz).

- Erstattungsbedingungen:
- Kaufbeleg vorhanden
 - Rücksendung ausreichend frankiert

Schicken Sie das Originalprodukt mit Kaufbeleg an uns zurück und vergessen Sie bitte nicht folgende Angaben zu machen: Name, Vorname, Straße, PLZ, Ort, IBAN, BIC, eine kurze Beschreibung warum Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sind.



Waschhinweise: F100 DAS TUCH separat oder mit gleichfarbiger Wäsche waschen. Bei einer gemeinsamen Wäsche mit anderen Stoffen, F100 DAS TUCH idealerweise in einem feinmaschigen Wäschesack waschen. Bis 60° C waschbar. Keinen Weichspüler verwenden. F100 DAS TUCH kann im Wäschetrockner bis 60° C getrocknet werden. Nach dem Trocknen Tuch mehrfach kräftig aufschütteln, für eine optimale Wiederaufrichtung und Auflockerung der Fasern. 85 % Polyester, 15 % Polyamid.